

Radiant 標準ケース INWIN 製 IW-C588 のケースの開閉方法について説明したものです。

パーツの増設等ケース開閉が必要な際、参考にしていただければ幸いです。



ケース背面の右側2カ所の固定クリップをはずします。(写真丸印参照)
(左側のパネルは外すことなくほとんどの作業が可能です)
そのままケース側面パネルをスライドさせて外します。(写真矢印参照)



この状態で、マザーボード等PC内部のパーツが一通り確認可能な状態になります。ビデオカードやPCIカード、メモリやCPU、ケーブルの配線等にアクセスが可能です。

ハードディスク取付けベイへのアクセス

ハードディスクが搭載可能な3.5インチベイは3段あります。最上段はネジを使用せずに取り付けできるスクリューレスデザインとなっています。ハードディスク取り付け用のフレームは90度回転するようになっています。



(1) ハードディスク取り付け用フレームは上部でクリップにより固定されていますので、そちらを上に持ち上げます。



(2) そのままフレームを写真の矢印の方向に回転させてください。



(3) 回転しましたら、ハードディスクドライブを差し込みます。差し込みましたら、元に戻します。



(4) ネジ穴とドライブのねじ穴があうように調整し、最上段は、固定ピンを押し込みドライブを固定します。2段目3段目はインチネジにて固定します。

5インチベイへのアクセス

5インチベイと、フロントからアクセス可能な3.5インチベイへの増設や交換は以下のように行います。



(1) フロントパネルを外すには、ケース内部に取り付けられたフロントパネル取り外しレバーを左写真の矢印の方向に引きます。自然にフロントパネルがはずれます。はずしましたら、レバーを元の位置に戻しておきます。



(2) 取り付けするドライブに応じてフロントパネルのカバー、本体側の金属のカバーを外します。本体側の金属カバーをゆっくり回すようにはずし、手を怪我しないよう十分ご注意ください。



(3) 準備ができましたらフロントパネルを元のよう取り付けし、ドライブを本体前面から差し込みます。ドライブのねじ穴があうようにドライブをセットしてください。セットできましたら、固定ピンを押し込みドライブを固定します。(この2個の固定ピンのみでドライブの固定は可能ですが、ミリネジを使用し別途ネジ止めすることも可能です。)